

	<b>AirIM-100</b> Převodník vstupu	● AirIM-100S	● AirIM-100L	● AirIM-100NB
	<b>AirTM-100/M</b> Převodník pulzů	● AirTM-100S	● AirTM-100L	● AirTM-100/NB
	<b>AirIM-100/M</b> Převodník vstupu (modulový, pro DIN lištu)	● AirIM-100S/M	● AirSF-100L/M	●
	<b>AirMD-100</b> Pohybový detektor	● AirMD-100S	● AirMD-100L	● AirMD-100NB
	<b>AirSF-100</b> Záplavový detektor	● AirSF-100S	● AirSF-100L	● AirSF-100NB
	<b>AirWD-100</b> Magnetický detektor (vnitřní)	● AirWD-100S	● AirWD-100L	● AirWD-100NB
	<b>AirWD-101</b> Magnetický detektor (venkovní)	● AirWD-101S	● AirWD-101L	● AirWD-101NB
	<b>AirSD-100</b> Kouřový detektor	● AirSD-100S	● AirSD-100L	● AirSD-100NB
	<b>AirQS-100</b> Senzor kvality ovzduší (CO <sub>2</sub> )	● AirQS-100S	● AirQS-100L	● AirQS-100NB
	<b>AirQS-101</b> Senzor kvality ovzduší (CO)	● AirQS-101S	● AirQS-101L	● AirQS-101NB
	<b>AirSLC-100/LWES</b> Řídicí modul osvětlení pro patiči LUMAWISE	●	● AirSLC-100L/LWES/DALI	● AirSLC-100NB/LWES/DALI
	<b>AirSLC-100/NEMA</b> Řídicí modul osvětlení pro patiči NEMA	●	● AirSLC-100L/NEMA/DALI	● AirSLC-100NB/NEMA/DALI
	<b>AirSLC-100</b> Modul pro ovládání venkovního osvětlení	●	● AirSOU-100L	●
	<b>AirSOU-100</b> Senzor intenzity osvětlení	● AirSOU-100S	● AirSOU-100L	● AirSOU-100NB
	<b>AirPD-100</b> Parkovací detektor	● AirPD-100S	● AirPD-100L	● AirPD-100NB
	<b>AirWS-100</b> Ultrazvukový senzor zaplnění	● AirWS-100S	● AirWS-100L	● AirWS-100NB