Nastavení LARA Intercom - IP-BOLD

Pro firmware 3.041 a vyšší nastavte IP

	TECHNOLOGIES s.	r.o.	*	ALPHATECH	TECHNOLOGIES s.r	.0.
Current status Network setting Network SIP parameters Web server Basic settings Extended settings Service Video camera	SIP par SIP mode: Display name: Account: Account: Auth. Id: Password: Send register: Registration server: Port: SIP server: Port: Outhound proxy: Port: SIP Transport: Provisional code: Enable Symmetric RTP:	a meters Peer-to-peer Entry 5060 5060 5060 UDP 180 Ringing Default values Second		Current status Network setting Network SIP parameters Web server Basic settings Extended settings Service Video camera	Web interface the posts Web interface the posts Service password: Wideo on start page: Protect video by password:	BO BO Default values Seve and restart

Obr. 2

- ① Vstupte do nabídky Web server.
- ⁽²⁾ Položku Protect video by password nesmí být zaškrtnuta.
- ³ Nastavení uložte tlačítkem Save and restart.

© *SIP mode*: nastavte na Peer-to-Peer. ③ *SIP transport*: nastavte na UDP.

V nabídce vyberte SIP parameters.

^① Ve webovém rozhraní vstupte do menu Network settings.

(Nastavení uložte tlačítkem Save.



Obr. 1



^① Vstupte do menu **Basic settings.** V nabídce vyberte **Phonebook.**

^② Zaškrtněte položku **Enabled.**

③ Pro volání na LARU nastavte:

- 1.call number: lara@IP_ADRESA_LARY
- Time table: None
- Calling: Sequential

Nastavení uložte tlačítkem Save.



Obr. 4

- ① V nabídce vyberte Relay, zde nastavte funkce otevírání relé dle vaší instalace.
- ③ Pro aktivaci zaškrtněte položku Enabled a Active by HTTP (otevírání funkcí DTMF zatím není funkční)
- ③ Nastavení uložte tlačítkem Save.



LARA Intercom / IP-BOLD



Obr. 5

- ⁽¹⁾ Vstupte do menu **Extended settings.** V nabídce vyberte **Audio codecs.**
- ⁽²⁾ V položce Priority 1: nastavte G711a.
- ③ Nastavení uložte tlačítkem Save.

Current status Network setting Basic settings DoorPhone Audio Audio codecs Video Video codecs Streaming Service Video camera	Doord Ringing timeout [sec]: Maximum call duration [sec]: Prolongation key: Ringing cycles count: Same key pressed again: Dialing timeout [sec]: DTMF dialing timeout [sec]: Reyboard mode: Camera light: Light intensity [%b]: Light intensity [%b]:	Phone 30 120 #- Hash • 1 Cancel call • 2 2 Choice number from memory • During a night call • 100 At night • 100
		Default values Save

Obr. 7 Doorphone nechejte v továrním nastavení.

1) V nabídce vyberte Video

[©] V položce Image size: nastavte 320x240 nebo 320x288

③ V položce Images per second: 15 ④ Nastavení uložte tlačítkem Save



Obr. 6

Obr. 8

Zobrazení nastavení konfigurace zařízení LARA Intercom Nastavení volání LARA - hláska IP-BOLD (podrobný popis nastavení viz návod LARA Intercom). Pozn.: Ve firmwaru zařízení LARA 2.5.008. není dostupná funkce odemykání (spínač), lze řešit http regestem odesláním z Connnection serveru nebo iMM serveru.

