INSTALAČNÍ MANUÁL











1.	Úvod	. 3
2.	Přihlášení	. 4
3.	Hlavní obrazovka	. 4
4.	eLAN RF informace	. 5
5.	Nastavení	. 5
6.	Editace názvu eLAN	. 6
7.	Nastavení účtu	. 7
8.	Nastavení sítě	. 7
9.	Čas a datum	. 8
10.	Nastavení cloud připojení	. 8
11.	Záloha nastavení	. 9
12.	FW aktualizace	. 9
13.	Logování	10





eLAN-RF-103

Než začnete

Návod na použití je určen pro montáž a uživatele zařízení. Návod je vždy součástí balení. Instalaci provádějte po dokonalém seznámení s návodem a funkcí přístroje. Bezproblémová funkce přístroje je závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, tento výrobek neinstalujte a reklamujte jej u prodejce. S výrobkem či jeho částmi se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem. Před zahájením instalace se ujistěte, že všechny vodiče, připojené díly jsou bez napětí. Při montáži a údržbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení pro práci s elektrickými zařízeními.







Gratulujeme Vám k zakoupení Chytré RF krabičky eLAN-RF-103, která je součástí bezdrátového systému RF Control.

- Chytrá RF krabička Vám umožňuje ovládat elektroinstalaci chytrým telefonem, nebo pomocí hlasových asistentů Google Home a Amazon Alexa.
- Vysílá a přijímá povely až ze 70 prvků a zpracovává nastavené programy pro automatickou regulaci (instalaci můžete postupně rozšiřovat od 1 prvku iNELS RF Control).
- Díky obousměrné komunikaci vizualizuje aktuální stav jednotlivých prvků.
- Chytrá RF krabička eLAN-RF-103 je síťovým kabelem LAN připojená na domácí síť (router) a komunikuje tak s chytrým telefonem.
- Intuitivní prostředí aplikace nabízí centrální ovládání z jednoho místa.
- Funkce aplikace iNELS:
 - regulace teplovodního nebo elektrického podlahového vytápění
 - měření teploty bezdrátovými senzory
 - spínání spotřebičů (garážová vrata, žaluzie, ventilátor, zavlažování, zásuvky...)
 - stmívání světel (LED, úsporné, halogenové nebo klasické žárovky)
 - časové spínání (zpožděné vypnutí světla při odchodu z místnosti)
 - vzdálené ovládání
 - scény (jedním stiskem provedete více povelů najednou)
- Pokud nemáte pevně nastavenou IP adresu, získá ji chytrá RF krabička z DHCP serveru automaticky.
- Napájení Chytré RF krabičky pomocí adaptéru 5V DC (je součástí balení).
- Možnost nastavení přes aplikaci **iNELS.**
- Součástí balení je interní anténa AN-I, pokud je Chytrá RF krabička umístěna v kovovém rozvaděči, pro zlepšení signálu můžete použít externí anténu AN-E*.
- Dosah až 100 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi chytrou RF krabičkou a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20.
- Komunikační frekvence s obousměrným protokolem iNELS RF Control.
- * Max. utahovací moment konektoru antény: 0,56 Nm.

Upozornění:

Minimální vzdálenost mezi ovladačem (systémovou jednotkou) a prvkem nesmí být menší než 1cm.

Možnosti nastavení: max. počet aktorů - 70 max. počet teplotních zón – 16 max. počet časových plánů - 20, (max. 20 přiřazených aktorů nebo HCA v plánu) max. počet centrálních zdrojů - 5 max. počet topných a chladících zařízení v teplotní zóně - 10 aktorů pro HEAT a max. 10 aktorů pro COOL, celkem 20 max. počet intervalů v časovém plánu – 8 max. počet místností: 60, (max. 32 aktorů v místnosti) max. počet scén: 30, (max. 30 akcí ve scéně)





1. Instalace eLAN-RF-103, IP adresa

 Připojte eLAN-RF-103 k napájení pomocí ethernetového kabelu k Vaší místní síti. Vaše místní síť (router) přidělí eLAN-RF-103 IP adresu. Defaultně je na eLAN-RF-103 nastaveno automatické načítání IP adresy (DHCP).



- V nainstalované aplikaci si v nabídce účet / správa gateway stiskněte ikonu + spustí se vyhledávání. Zobrazí se nalezené eLAN-RF-103, které se nachází ve Vaší síti, ke které jste telefonem právě připojeni (domácí síť) a jejich IP adresy. Zde zjistíte IP adresu přidělenou k danému eLAN-RF-103.
- Případně je možné použít vyhledávací software ELKO Finder a zadat IP adresu eLANu manuálně. SW ke stažení zde:

https://www.elkoep.cz/media/import/Elko/eLAN/eLAN-RF-003/CS/ELKO%20Finder%202.1.003.rar

- Do Vašeho chytrého telefonu si nainstalujete aplikaci:
 - pro mobilní telefon s OS Android: na Google Play pod názvem iNELS stáhnete aktuální verzi.
 - > pro mobilní telefony s IOS: na App Store pod názvem iNELS stáhnete aktuální verzi.





2. Přihlášení do webového rozhraní eLAN-RF-003

- Spustíte webový prohlížeč.
- V internetovém prohlížeči do panelu *Adresa* doplňte IP adresu Vašeho eLAN-RF-003.
- Po potvrzení zadané IP adresy se načte přihlašovací stránka web serveru.
- Tovární nastavení pro přihlášení administrátora je:

Name: admin

Password: elkoep



Do webového rozhraní eLAN-RF-103 se můžete přihlásit jako:

- > Administrátor (admin) má veškerá práva pro nastavení a ovládání
- > Vlastník (owner) má omezená práva pro nastavení a ovládání
- Uživatel- (user) může pouze zařízení ovládat
- Uživatelé se přihlašují do dialogových polí Name, Password (každý svým jménem a heslem).
- Přihlášení potvrdíte tlačítkem *Login*

Poznámka: RESET prvku eLAN-RF-103 provedete dlouhým stiskem tlačítka po dobu 10s na předním panelu přístroje. IP adresa a přihlašovací údaje se vrátí do továrního nastavení a nastaví se automatické načítání IP adresy (DHCP).

Po 5s se resetuje pouze síťové nastavení, po dalších 5s se resetuje kompletní nastavení.

Tovární nastavení hesla pro přihlášení pro admin i pro owner je: elkoep





eLAN-RF-103

3. Nastavení

Po přihlášení se Vám v prohlížeči zobrazí okno s následujícím rozcestníkem:

- Hlavní panel pro zobrazení informací o eLAN-RF-103, logovací funkce a odhlášení
 - o Tlačítko eLAN RF zobrazuje informace o FW, HW, API, WEB, MAC
 - o Overview otevře obrazovku s podrobným popisem celé konfigurace (slouží servisním účelům)
 - o Logging otevře menu pro nastavení logování (slouží servisním účelům)
- Settings slouží pro základní nastavení eLAN-RF-103
- Configuration backup slouží k vytvoření/obnově zálohy
- FW update slouží pro nahrání firmware

inels:	admin Sign out
eLAN RF	Overview Logging Přihlášený účet Odhlášení
Settings	show <
Configuration backup	Přehled nastavení Show < Nastavení logovací funkce
FW Update	show <
	Hlavní obrazovka
inels	admin Sign out
eLAN RF	Overview Logging show <
Kliknutím na tuto položku se zobrazí informace o FW, HW, API, WEB, MAC	show <
	Info Show < FW version 4.0.0 HW version 1.0 API version 2.0 WEB version 1.00 MAC address AA:AA:00:01:AA:56

eLAN RF informace





Logging

Tato část nastavení slouží především pro servisní účely. Po povolení logování se na eLAN-RF-103 začnou ukládat nastavené záznamy událostí, které se v daném zařízení staly.

Logování

3.1 Settings

3.1.1 Device

Možnost změnit název zařízení a volba využívané frekvence Lze zvolit libovolný název Device zařízení Device name eLAN-RF-103 Výběr frekvence RF frequency CZ 868.50 MHz Tlačítko pro uložení • CZ 868.50 MHz RU 868.10 MHz Save IN 866.15 MHz US 915.00 MHz AU 916.00 MHz





3.1.2 Account

Možnost změny přihlašovacích údajů.

admin			

			J ∠mena nesia
	Cancel		
		Cancel	Cancel

3.1.3 Network settings

Slouží pro konfiguraci síťového nastavení, které si můžete měnit dle Vaší sítě.

Nastavení statické		Network settings	DHCP client	Static IP	IP adresa eLAN-RF-103
nebo DHCP sítě	ļ	IP address	192.168.1.2		
		Mask	255.255.255.0		
		Gateway	192.168.1.1		Výchozí brána Vaší sítě
		Save		Cancel	

Date and time - defaultně nastaveno automatické vyčítání času z SNTP serveru. Další možností je nastavení času manuálně.

SNTP IP address a port – nastavení pro vlastní SNTP server.

Time zone – nastavení časového pásma.

Daylight Saving Time – nastavení změny letního a zimního času. Defaultně nastaveno pro automatickou změnu.







Date and time		Automatické/manuá
Date and time settings	😑 SNTP 🌑 Manual	
Time	9:15:57	
Date	8.11.2021	
		IP SNTP serveru
SNTP IP address	195.113.144.201	
SNTP port	123	Nastavení časové
Time zone	UTC + 01:00 •	Zony
Daylight Saving Time	(+1h daylight saving time)	Nastavení pro
	(automatic change)	zimního času
Save	Cancel	

3.1.4 Cloud settings

Nastavení cloud připojení (provádí se pomocí aplikace)

Zde je možné povolení a změna IP cloud připojení, defaultně nastavena na elko.cloud

Cloud settings	Tlačítko cloud př	pro povolení fibolení
Enabled		
IP address	188.166.194.238	IP adresa a port cloud serveru
Port	77777	
Save	Cancel	





Settings	hide v
Device	Skrýt menu nastavení
Device name	eLAN-RF-103
RF frequency	CZ 888.50 MHz Nastavená frekvence
Edit	Upravit nastavení Přihlášený účet –
Account Name	admin úroveň pravomocí
Access level	ADMIN
Network settings	IP adresa eLAN-RF-103
IP	192.168.1.2 Maska Vaší sítě
Mask Gateway	255 255 255 0 Výchozí brána Vaší sítě
DHCP	ENABLED
Edit	
Date & Time Date	8.11.2021
Time	8:48:40
Edit	
Cloud settings Status	CONNECTED Stav cloud připojení
Edit	
Reboot	Restart eLANu
Configuration bac	kup show <

Nastavení





3.2 Configuration backup

Tato část nastavení slouží k záloze a obnově konfigurace eLAN-RF-103



Záloha nastavení

3.3 Firmware Update

Aktualizace FW eLAN-RF-103:

1. Z webové stránky <u>http://www.elkoep.cz/produkty/inels-rf-control/rf-control-systemove-prvky/</u> stáhněte poslední verzi FW eLAN-RF-103.

2. Klepněte na tlačítko **Vybrat soubor** a kliknutím vyberte stažený soubor (soubor pro aktualizaci FW musí vždy obsahovat příponu *.efw). Potvrzením tlačítka **Update** se automaticky spustí aktualizace FW ve Vašem eLAN-RF-103.

Poznámka: Během aktualizace FW zařízení nevypínejte ani nepoužívejte tlačítko Reset. eLAN-RF-103 se po dokončení aktualizace FW automaticky restartuje. Po aktualizaci firmware budou všechna Vaše nastavení zachována (IP adresa, přihlašovací údaje, vizualizační panel jako u verze FW před aktualizací).

FW Update		hide v
Update from file Vybrat soubor Soubor nevybrán Update		
Status Ready	Nahrání firmware ze souboru – dostupný na www.elkoep.cz	
	FW/ Aktualizace	

